

COLLEGAMENTO TELEFISCO 2017

NOTE TECNICHE

Al fine di garantire il collegamento, indichiamo le dotazioni logistiche e tecniche di cui munirsi per poter ricevere e gestire il segnale satellitare audio-video principale.

Il segnale video e audio verrà reso disponibile con segnale satellitare sul canale satellitare **“Veneto Link”**. Con decoder satellitare SKY, il canale “Veneto Link” è visibile al numero 839.

Con i decoder satellitari “consumer” la posizione del canale è casuale in base a diversi fattori. È quindi necessario effettuare una ricerca manuale del canale nella lista di quelli disponibili e annotarsi il numero. Se non dovesse essere presente tra i canali disponibili, usando il menù ricerca manuale del decoder, è possibile ricercare il canale inserendo i seguenti dati quando richiesti:

Satellite HOT BIRD 13 gradi est

Trasponder 67

Freq 12054

Mhz pol H (orizzontale)

SR 29900

Fec 5/6

Nome programma : VENETO LINK

(Program 11720 - PMT 1112, parametri per decoder professionali)

È necessario accertarsi che il luogo da cui attivare il collegamento abbia a disposizione:

- decoder satellitare (sky o altri marchi)
- antenna parabolica (di diametro non inferiore a 60 cm.) sintonizzata sul satellite Hot Bird 8 13° est (normale posizione per ricevere pacchetto SKY, RAI, etc...). La percentuale di sintonizzazione sul satellite non deve essere inferiore al 75%;

Attrezzatura necessaria per gestire il collegamento:

- adeguato impianto di diffusione audio in rapporto alle dimensioni della sala dotato di un mixer per la gestione su canale dedicato del segnale audio; Il segnale audio ricevuto dai decoder è “MONO”; si consiglia di usare uno tra i due segnali disponibili (destro e sinistro) dalle uscite del decoder e tenere l'altro come scorta.

- adeguato impianto di videoproiezione in rapporto alla sala e al numero di partecipanti;

Il segnale video inviato sarà in formato 16/9;